




Návod k obsluze



<i>Model No.</i>	<i>Description</i>
------------------	--------------------

<i>7800722</i>	<i>ENXT22875E</i>
----------------	-------------------

Model číslo	Popis
--------------------	--------------

7800722	ENXT22875E
----------------	-------------------

Děkujeme, že jste si zakoupili sekačku Snapper a jsme potěšeni, že jste do naší značky Snapper vložili svou důvěru. Pokud budete dodržovat všechny pokyny v návodu, bude Vám sekačka Snapper sloužit dlouho a spolehlivě.

V tomto návodu k obsluze najdete informace týkající se bezpečnosti a všech rizik spojených s provozem sekačky včetně pokynů, jak se jim vyhnout. Stroj je určen pouze k sečení zavedených trávníků a ne k jiným účelům. Je důležité, abyste si pečlivě přečetli všechny pokyny a teprve poté začali sekat. **Tento návod si uschovejte pro případnou potřebu v budoucnosti.**

Datum nákupu _____

Prodejce _____

Telefonní číslo prodejce _____

Zařízení

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Motor _____

Model _____ Typ _____ Kód _____

Obsah

Provozní bezpečnost	4
Bezpečnostní pokyny	4
Bezpečnostní a provozní štítky	6
Ovládací prvky	8
Montáž	9
Provoz	10
Před nastartováním	10
Doporučené palivo	10
Nastartování sekačky	11
Rozjezd sekačky	11
Nastavení výšky rukojeti	11
Nastavení výšky stříhu	12
Mulčování	12
Instalace výhozového deflektoru	12
Instalace koše na trávu	13
Nabití baterie	14
Upomínka údržby	15
Údržba	16
Tabulka údržby	16
Výměna motorového oleje	17
Údržba a oprava vzduchového filtru	17
Kontrola bezpečnostního blokování	18
Čištění sekačky	18
Nastavení ovládání pojezdu	19
Skladování	19
Odhalování a odstraňování závad	20
Záruky	21
Informace ke svahu	23



VAROVÁNÍ: Tato sekačka je velmi silná a je schopna amputovat končetiny. Dokáže odmrstit předměty, a tím způsobit zranění osob či škody na majetku. Pokud nebudete dodržovat všechny BEZPEČNOSTNÍ pokyny, může dojít k vážným zraněním či smrti. Majitel stroje musí porozumět všem pokynům a smí povolit práci s tímto strojem pouze osobám, které jsou obeznámeny s provozem stroje. Každá osoba, která bude se strojem pracovat, musí být psychicky a fyzicky zdravá, nesmí být pod vlivem látek, které mohou ovlivnit vidění, zručnost nebo rozhodování. Pokud budete mít jakékoli dotazy, které uspokojivě nezodpověděl prodejce, vždy kontaktujte linku Zákaznické služby (1-800-317-7833).

OCHRANA DĚTÍ

K tragickým nehodám může dojít, pokud operátor nebude dávat pozor na přítomnost dětí. Děti velmi často přitahuje stroj a sekání, proto nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je viděli naposled.

1. Děti musí stát mimo prostor sečení a pod dohledem odpovědné dospělé osoby a ne operátora.
2. Děti se nesmí pohybovat v prostoru sečení. Stroj vždy vypněte, pokud nějaké dítě vstoupí do tohoto prostoru.
3. Malé děti nesmí pracovat se strojem.
4. Stroj smí ovládat pouze dospělí a mládež se zralým úsudkem a pod přísným dozorem dospělého.
5. Nikdy nejezděte směrem vzad, pokud to není nezbytně nutné. Při sečení vzad se vždy podívejte, zda nejsou v blízkosti děti, domácí zvířata či zda nehrozí nějaké nebezpečí.
6. S velkou opatrností se pohybujte kolem rohů, kam nevidíte, nebo když se blížíte ke keřům, stromům nebo jiným předmětům, které mohou vadit ve vidění.

PROVOZ NA SVAHU

1. Na svazích může dojít ke sklouznutí nebo pádu, a tím ke zraněním. Všechny svahy vyžadují velkou opatrnost. Pokud se na svahu cítíte nejistí, NESEKEJTE.
2. Vždy sekejte napříč svahem, nikdy nahoru a dolů. Věnujte velkou opatrnost místům, kde měníte na svahu směr. Nesekejte prudké svahy nebo jiná místa, kde nebude stroj stabilní. Projděte si část Informace je svahu v zadní části návodu.
3. Velkou péčí věnujte košům na trávu a ostatním přídatným zařízením. Ty ovlivňují manipulaci a stabilitu stroje.

PŘÍPRAVA

1. Všechny pokyny a upozornění v návodu na sekačku, motor a příslušenství si přečtěte a vždy je dodržujte. Než začnete sekat, seznamte se se všemi ovládacími prvky a správným užitím sekačky.
2. Statistiky uvádějí, že osoby ve věku 60 let a starší mívají mnohem častěji nehody se sekačkami. Tito operátoři by měli zhodnotit své schopnosti a dostatečně sebe i ostatní osoby chránit před vážným zraněním.

3. S palivem zacházejte opatrně. Palivo je hořlavá látka a jeho výpary jsou výbušné. Neodstraňujte víčko paliva nebo nepřidávejte palivo, pokud je motor v chodu. Palivo dolévejte venku a vždy motor zastavte a nechte ho zchladnout. Vylité palivo a olej utřete. NEKURŤTE.
4. Prostor k sečení vždy zkontrolujte a uklidte všechny předměty jako hračky, dráty, kameny, větve a ostatní předměty, které by mohly představovat nebezpečí zranění, pokud by byly vymršťeny. Zjistěte, kde jsou díry nebo vyčnívající zbytky pařezů nebo jiné překážky představující nebezpečí.
5. Osoby a domácí zvířata musí být mimo prostor sečení. Pokud někdo vstoupí do prostoru sečení, VYŘAĎTE nůž z chodu, VYPNĚTE motor a ZASTAVTE sekačku.
6. Pravidelně kontrolujte kryty, deflektor, spínače, ovládání nože a ostatní bezpečnostní zařízení. Zajistíte tím správný chod.
7. Všechny bezpečnostní tabulky musí být jasně čitelné. Pokud se poškodí, vyměňte je.
8. Při sečení chraňte sebe a noste ochranné brýle, dlouhé nohavice a dobrou obuv. NIKDY nesekejte na boso nebo v sandálech.
9. Seznamte se, jak rychle v naléhavém případě ZASTAVIT nůž a motor.
10. Stroj s velkou opatrností nakládejte na přívěsný vozík nebo nákladní vůz.
11. Pravidelně kontrolujte části koše na trávu a pokud se objeví známky opotřebení nebo poškození, vždy je vyměňte, abyste se vyhnuli zraněním způsobených vymršťením předmětů, které by mohly proletět skrz narušená místa koše.

BEZPEČNÁ MANIPULACE S BENZÍNEM

Při manipulaci s palivem postupujte obezřetně. Předejte zraněním osob a škodám na majetku. Benzín je vysoce hořlavý materiál a jeho výpary jsou výbušné.

1. Uhasťte všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.
2. Na palivo používejte pouze schválené kanystry.
3. Neodstraňujte víčko paliva nebo nepřilévejte benzín, pokud je motor v chodu. Motor před doplněním paliva nechte zchladnout.
4. Nedoplňujte palivo v uzavřeném prostoru.
5. Stroj nebo kanystr neskladujte v uzavřeném prostoru, kde je otevřený oheň, riziko vzniku jisker

nebo plamínek jako například u ohřívače vody nebo jiných spotřebičích.

6. Nedoplňujte kanystr uvnitř vozidla nebo na nákladním voze nebo přívěsu s plastickým
7. Palivo vždy doplňujte na zemi. Nikdy na přívěsu nebo na nákladním voze. Pokud to není možné, použijte vždy přenosný kanystr spíše než hadice pumpy.
8. Stroj nestartujte v uzavřeném voze nebo na přívěsu.
9. Trysku vždy opřete o okraj palivové nádrže nebo kanystru a vyčkejte, dokud není nádrž nebo kanystr plný. Nepoužívejte trysku se západkou, která zajistí trysku v otevřeném stavu.
10. Pokud se palivo rozlije na oděv, ihned se převlečte.
11. Nikdy nádrž nepřepĺňujte. Řádně utáhněte víčko.

PROVOZ

1. Nedávejte horní ani dolní končetiny do prostoru rotujících částí nebo pod stroj. Vždy stůjte v bezpečné vzdálenosti od výhozového otvoru.
2. Při přejíždění komunikací se šterkem vždy zastavte. Mohlo by dojít k odmrštění předmětu.
3. Sečte vždy za denního světla nebo dobrého umělého osvětlení.
4. Se strojem nepracujte pod vlivem alkoholu nebo prášků.
5. Pokud jste narazili na cizí předmět nebo pokud se sekačka nezvykle vibruje, stroj ZASTAVTE a odpojte kabel zapalovací svíčky a zajistěte ho. Zkontrolujte sekačku. Pokud došlo k poškození, stroj opravte a teprve poté zahajte znovu práci.
6. NIKDY nesekejte blízko srázů, příkopů nebo hrází. Operátor by mohl uklouznout a ztratit rovnováhu.
7. Buďte vždy ostražití a sledujte všechny díry a skrytá nebezpečí. Ve vysoké trávě se mohou skrývat nejrůznější překážky. Nejezděte do blízkosti příkopů, výmolů, plotů a vyčnívajících předmětů.
8. Nesekejte mokrou trávu. Vždy stůjte pevně na zemi a držte rukojeť. Se strojem nikdy neběhejte. Hrozí uklouznutí s následkem zranění.
9. Vždy stůjte za rukojetí, když je motor v chodu.
10. Nikdy nenechte stroj bez dozoru, pokud je motor v chodu. Vždy zastavte nůž a motor.
11. Než začnete stroj čistit, opravovat nebo jiným způsobem s ním pracovat, vždy se ujistěte, že je motor, nůž a všechny rotující části v klidovém režimu. Odpojte kabel zapalovací svíčky a zajistěte ho mimo prostor svíčky, abyste zabránili nechtěnému nastartování.
12. Motor zastavte a vyčkejte, dokud se nůž úplně nezastaví a poté sundejte koš na trávu a/nebo vyčistěte stroj od trávy.
13. Sekačku nikdy nepoužívejte bez funkčního koše na trávu, zadního krytu nebo jiných bezpečnostních prvků. Výhozovou část nikdy nesměřujte směrem na osoby, kolemjedoucí auta, okna nebo dveře.

obložním. Kanystr vždy položte na zem mimo vozidlo.

14. Nesměřujte výhoz proti zdi nebo jakékoli překážce. Materiál by se mohl odrazit zpět na operátora.
15. Před zatáčkou zpomalte.
16. Při sečení v blízkosti silnic nebo při přejíždění silnic, buďte opatrní.
17. Se strojem nepracujte v uzavřeném prostoru. Motor produkuje výfukové plyny, které obsahují oxid uhelnatý, což je smrtelný plyn.
18. Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem. Viz pokyny výrobce ke správnému používání a instalaci příslušenství.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ


1. Neskladujte sekačku nebo kanystr uvnitř, kde se mohou výfukové plyny dostat k otevřenému ohni, jiskrám nebo plamínkům jako například v ohřívačích vody, pecích, sušičkách nebo jiných plynových spotřebičích. Motor nechte zchladnout a poté stroj uskladněte do uzavřeného prostoru. Kanystr na palivo uskladněte mimo dosah dětí a v dobře větraném neobydleném prostoru.
2. Sekačku očistěte od zbytků trávy, listů nebo přebytečného maziva. Snížíte riziko vzniku požáru a přehřátí motoru.
3. Při vypouštění paliva, vypusťte palivo do nádoby venku a mimo dosah otevřeného ohně.
4. Všechny šrouby, zejména u nože, musí být utažené. Všechny závlačky musí být na svém místě.
5. Motor musí běžet vždy v dobře větraném prostoru. Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý, což je smrtelný plyn.
6. Údržbu a seřizování motoru provádějte vždy při vypnutém motoru. Vyndejte kabel zapalovací svíčky a zajistěte ho mimo svíčku, abyste zabránili samovolnému nastartování.
7. Neměňte nastavení regulačního ventilu rychlosti nebo dojde k překročení otáček motoru.
8. Pravidelně kontrolujte stav koše na trávu. Při opotřebením nebo poškození by mohly vylétávat předměty a odkryly by se rotující části stroje. Koš vyměňte, pokud došlo k uvolnění lemů. Vyměňte poškozenou nebo prasklou kluznou část adaptér na koš.
9. Nůž sekačky je ostrý a můžete se o něj pořezat. Při manipulaci s nožem, nůž zabalte nebo si nasadte pevné rukavice.
10. Svíčku netestujte vedle otvoru pro svíčku. Svíčka by mohla vznítit plyny vycházející z motoru.
11. Stroj dejte do servisu k autorizovanému prodejci nejméně jednou za rok a nechte si nainstalovat nové bezpečnostní prvky.
12. Používejte pouze originální náhradní díly.

BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ ŠTÍTKY

Tento návod a bezpečnostní pokyny jsou nezbytné pro bezpečný a efektivní provoz stroje. Z důvodu důležitosti je několik bezpečnostních a provozních štítků umístěno na sekačce.

Dole na obrázku vidíte štítky, které jsou na sekačce. Všechny si je pečlivě přečtěte a dodržujte jejich pokyny. **Nedodržování těchto pokynů může vést k vážným zraněním nebo smrti.**

Pokud se některý štítek poškodí, ihned ho vyměňte. Kontaktujte prodejce, který Vám nové štítky zajistí.



Mower Start
Mower Stop
Drive control/Starter Insert
Safety Warnings
Battery charge


Start sekačky
Zastavení sekačky
Ovládní pohonu/Startovací konektor
Bezpečnostní výstražné štítky
Nabití baterie

VYSVĚTLIVKY BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTKŮ



- A. Než začnete pracovat se strojem, přečtěte si návod k obsluze.
- B. Během sečení nikdy nedávejte do prostoru rotujících částí horní ani dolní končetiny. Mohlo by dojít k vážným zraněním nebo ke smrti.
- C. Všechny mulčovací, výhozové nebo sběrné součásti musí být správně nainstalované. Jinak hrozí odmrštění předmětů.
- D. Nikdy nesečte, pokud se kolem pohybují osoby, zejména děti.


VYSVĚTLIVKY BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTKŮ



- A. Ovládní pojezdu
- Zatlačte ovládní pojezdu dopředu a sekačka se rozjede. Zatlačte ji ještě více dopředu a sekačka zvýší svou rychlost.
- B. Startovací konektor
- Vyměňte startovací konektor a zajistíte sekačku proti nastartování.
 - Vložte konektor a stroj můžete nastartovat.
- C. Nabití baterie
- Ukazuje vstup pro nabíjení baterie.
- D. Start sekačky
1. Stiskněte ovládní nože proti ovládní pojezdu a zatáhněte ovládní pojezdu úplně vzad.
 2. Stiskněte tlačítko start.
 - Motor se nastartuje.
- E. Zastavení sekačky
- Uvolněte ovládní nože.
 - Motor se zastaví.
 - Vyndejte startovací konektor a zajistíte sekačku proti nastartování.

DŮLEŽITÉ

Obrázky a ilustrace v tomto návodu mají pouze informativní charakter a od konkrétních modelů se mohou lišit. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte Vašeho prodejce.




- A. Víčko doplňování oleje a měřicí tyčka
- B. Víčko doplňování paliva
- C. Ukazatel paliva
- D. Mulčovací kryt
- E. Páka nastavení výšky stříhu
- F. Vstup pro nabíjení baterie

- G. Ovládání nože (2)
- H. Ovládání pojezdu (2)
- I. Startovací konektor
- J. Tlačítko startéru
- K. Držátko startovací šňůry
- L. Upomínka údržby

Vybalení sekačky


1. Odřízněte čtyři rohy krabice od shora dolů.
2. Odstraňte obalový materiál.
3. Najděte části, které jsou součástí sekačky:
 - Mulčovací ucpávku (**A**, **Obrázek 1 - nainstalováno**)
 - Koš na trávu (**B**)
 - Nabíječku baterie (**C**)
 - Postranní výhozový deflektor (**D**)
 - Startovací konektor (**E**)
 - Návod k obsluze (**F**)



Obrázek 1: Součásti sekačky



Obrázek 2: Zvednutí rukojeti



Obrázek 3: Držátko startovací šňůry

Zvednutí rukojeti

1. Uvolněte, ale neodstraňujte šroub (**A**, **Obrázek 2**) na obou stranách horní části rukojeti.
2. Rozložte horní část rukojeti tak, aby byla v rovině se spodní částí a utáhněte horní šrouby.
3. Otočte šrouby (**B**) na obou stranách spodní části rukojeti o 1/4 otočky a odtáhněte pojistné kolíky.
4. Zvedněte rukojeť a vyrovnejte ji s jedním ze třech otvorů v rukojeti (většina uživatelů dává přednost otvorům uprostřed) a vraťte šrouby do pojistné polohy.

Nastavení držátka startovací šňůry


1. Stiskněte ovládací nože (**A**, **Obrázek 3**) proti ovládacímu pojezdu (**B**).

POZNÁMKA: Ovládací nože a pojezdu lze provádět z každé strany.

2. Zatáhněte za držátko startovací šňůry (**C**) skrz vodítko šňůry (**D**). Zahákněte startovací šňůru do vodítka šňůry.


Před nastartováním

1. Zkontrolujte kryty, deflektor a koš na trávu. Vše musí být na svém místě a utaženo.
2. Zkontrolujte ovládání nože (A, Obrázek 4) a ovládání pojezdu (B).



Obrázek 4: Ovládací prvky sekačky

3. Zkontrolujte výšku stříhu. Nastavte ji na požadovanou hodnotu. Viz část "Nastavení výšky stříhu".
4. Zkontrolujte motorový olej:
 - Dejte sekačku na rovnou plochu.
 - Vyčistěte prostor kolem doplňování oleje.
 - Vyndejte měřicí tyčku (A, Obrázek 5) a utřete ji do čistého hadru.
 - Měřicí tyčku vraťte a utáhněte.
 - Vyndejte měřicí tyčku a zkontrolujte hladinu oleje. Hladina by měla být v horní části stupnice (B) měřicí tyčky.
 - Pokud je hladina oleje nízká, olej (Briggs & Stratton doporučuje olej SAE30) doplňte. **Dejte pozor, ať olej nepřelijete.** Po doplnění počkejte jednu minutu a kontrolu zopakujte.
 - Tyčku vraťte a utáhněte.



Obrázek 5: Doplnění paliva a oleje

DŮLEŽITÉ: Sekačka je dodávána bez oleje a paliva. Olej musíte do sekačky doplnit, jinak hrozí poškození motoru.

5. Do nádrže nalijte palivo:
 - Sekačka musí být venku, kde se mohou bezpečně rozptýlovat výfukové plyny.
 - Sundejte palivové víčko (C, Obrázek 5).
 - Doplněte palivo. Viz část "Doporučené palivo". Palivo nedoplňujte až po okraj (D). Nechte místo pro expanzi paliva.
 - Vraťte víčko.
6. Z vnější části žacího šasi a motoru utřete vylité palivo, odstraňte špínu, trávu, olej a podobně. Síto čističe nasávaného vzduchu a chladicí lamely musí být stále čisté.
7. Nabijte baterii. Viz část "Nabíjení baterie".

Doporučené palivo

Palivo musí splňovat tyto požadavky:

- Čistý, čerstvý, bezolovnatý benzín s minimem 87 oktanů/87AKI (90 RON).
- Vhodný je benzín s maximálně 10% etanolu (gasahol) nebo 15% MTBE (metyl terciální butyl éter).
- **POZOR:** Nepoužívejte neschválený benzín jako například E85. Nemíchejte olej do benzínu nebo neupravujte nijak motor, aby běžel na alternativní paliva. Poškodí se tím součástí motoru a **záruku nebude pak platná.**

Motor v tomto zařízení je certifikovaný na provoz na benzín. Systém kontroly emisí pro tento motor je EM (modifikace motoru).

Vysoké nadmořské výšky

Ve vysokých nadmořských výškách přes 1524 metrů nad mořem je vhodný benzín s minimálně 85 oktany/85AKI (89RON). Aby stroj stále splňoval požadavky na emise, je nutné stroj nastavit do podmínek vysoké nadmořské výšky. Provoz bez tohoto nastavení snižuje výkon stroje, způsobí větší spotřebu paliva a zvýšené emise.

Provoz motoru ve výškách pod 762 metrů s nastavením do vysokých nadmořských výšek se nedoporučuje.


Nastartování sekačky

Motor této sekačky je vybaven systémem ReadyStart®, který má automatický sytič ovládaný teplotou. Nemá manuální sytič nebo balónek na pumpování benzínu.

1. Vložte startovací konektor (**A**, **Obrázek 6**) do připojovacího otvoru na ovládacím panelu.
2. Stiskněte ovládání nože (**B**) proti ovládání pojezdu (**C**).
3. Zatáhněte ovládání pojezdu dozadu do neutrální pozice.

POZNÁMKA: Ovládání nože a pojezdu lze ovládat z obou stran.

4. Stiskněte startovací tlačítko (**D**) nebo zatáhněte za startovací držátko šňůry (**E**). Motor se nastartuje.
5. Motor (a nůž) zastavíte uvolněním ovládání nože.
6. Po nastartování motoru nechte motor chvíli běžet, dokud nepoběží hladce, a poté začněte sekat.



Obrázek 6: Startování sekačky

Rozjezd sekačky


1. Nastartujte motor.
2. Pomalu začněte tlačít ovládání pojezdu (**A**, **Obrázek 7**) vpřed a sekačka se rozjede. Rychlost vpřed lze zvýšit zatlačením ovládání pojezdu dále dopředu.

POZNÁMKA: Ovládání pojezdu lze ovládat z obou stran.



DŮLEŽITÉ: Po prvním použití lze ovládání pojezdu seřídit. Viz část "Nastavení ovládání pojezdu".

Zastavení sekačky



1. Sekačku zastavíte zatlačením ovládání pojezdu zpět.
2. Motor a nůž zastavíte uvolněním ovládání nože.
3. Vyměňte startovací konektor z ovládacího panelu.



Obrázek 7: Rozjezd sekačky


 UPOZORNĚNÍ 
Pokud chcete opustit sekačku bez dozoru, vždy vyndejte startovací konektor. Zabráníte tím neoprávněnému nastartování.

Nastavení výšky rukojeti

 UPOZORNĚNÍ 
Neprovádějte žádnou údržbu a nic nenastavujte, pokud je motor a nůž v chodu. Motor a nůž ZASTAVTE . Vyndejte startovací konektor. Odpojte kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji mimo svíčku. Motor a všechny součásti jsou HORKÉ . Mohli byste se spálit, a proto nechte všechny součásti vychladnout.



Pro lepší pohodlí operátora lze nastavit výšku rukojeti.

1. Otočte pojistné šrouby (**A**, **Obrázek 8**) o čtvrt otáčky a odjistěte rukojeť (**B**).
2. Vyrovnajte rukojeť s jedním ze třech otvorů na rukojeti (**C**).
3. Vraťte pojistné šrouby a zajistěte rukojeť.




Obrázek 8: Nastavení výšky rukojeti

Nastavení výšky stříhu

 UPOZORNĚNÍ 
<p>Neprovádějte žádnou údržbu a nic nenastavujte, pokud je motor a nůž v chodu. Motor a nůž ZASTAVTE. Vyndejte startovací konektor. Odpojte kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji mimo svíčku. Motor a všechny součásti jsou HORKÉ. Mohli byste se spálit, a proto nechte všechny součásti vychladnout.</p>

Zatáhněte páku nastavení výšky stříhu (**A, Obrázek 9**) směrem ven a posuňte ji do požadované polohy. Nejvyšší poloha je zářez 9 a nejnižší poloha je zářez 1 (**Obrázek 10**). Páka nastavuje všechny kola na stejnou výšku stříhu.




Obrázek 9: Nastavení výšky stříhu

Mulčování



Nejlepší výsledek mulčování dosáhnete posečením maximálně 1/3 délky stébla. Sekejte pouze suchou trávou.

1. Při mulčování se musí odstranit výhozový deflektor a koš na trávu a nainstalovat mulčovací ucpávku.
2. Nastavte páku výšky stříhu do nejvyšší polohy (Zářez 9).
3. Sekejte pomalu, abyste získali nejlepší kombinaci sečení a mulčování. Pokud budete sekat příliš mnoho trávy najednou nebo mokrou travu, stroj se bude ucpávat a budou se tvořit velké chuchvalce trávy.




Obrázek 10: Nastavení výšky stříhu (přibližné)

Instalace výhozového deflektoru



 UPOZORNĚNÍ 
<p>Neprovádějte žádnou údržbu a nic nenastavujte, pokud je motor a nůž v chodu. Motor a nůž ZASTAVTE. Vyndejte startovací konektor. Odpojte kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji mimo svíčku. Motor a všechny součásti jsou HORKÉ. Mohli byste se spálit, a proto nechte všechny součásti vychladnout.</p>

1. Zvedněte mulčovací kryt (**A, Obrázek 11**).
2. Nainstalujte deflektor (**B**) na šasi pod mulčovací kryt. Pojistné jazýčky na šasi (**C**) musí zapadnout do otvorů deflektoru (**B**).
3. Spusťte mulčovací kryt proti deflektoru.




Obrázek 11: Instalace výhozového deflektoru

Instalace koše na trávu

 UPOZORNĚNÍ 
<p>Neprovádějte žádnou údržbu a nic nenastavujte, pokud je motor a nůž v chodu. Motor a nůž ZASTAVTE. Vyndejte startovací konektor. Odpojte kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji mimo svíčku. Motor a všechny součásti jsou HORKÉ. Mohli byste se spálit, a proto nechte všechny součásti vychladnout.</p>


Důležité: Mulčovací ucpávka se musí odstranit pouze, když chcete sbírat do koše. Po ukončení sběru do koše se musí ucpávka opět vrátit.

1. Zvedněte zadní mulčovací otvor (A, **Obrázek 12**).
2. Mulčovací ucpávku (B) vyndejte ze zadního výhozového tunelu.





Obrázek 12: Odstranění mulčovací ucpávky

3. Podržte držák koše na trávu (A, **Obrázek 13**) a nainstalujte koš na trávu na sekačku. Háčky koše musí zapadnout na otočnou tyčku zadních dvířek (C).



Obrázek 13: Instalace koše na trávu

 UPOZORNĚNÍ 
<p>Koš na trávu jsou vyrobeny z tkané látky a při běžném provozu podléhají opotřebení. Před každým použitím zkontrolujte stav koše. Opotřebovaný nebo poškozený koš ihned vyměňte za koš doporučený výrobcem. U některých modelů je koš na trávu dodatečným vybavením na přání.</p>


Nabití baterie

Baterie v této sekačce je zaplombovaná a nevyžaduje si žádnou údržbu, pouze nabíjení. Pokud se baterie nebude nabíjet, odneste ji do autorizovaného servisu.

1. Použijte dodanou nabíječku. Zastrčte konec nabíječky do nabíjecího vstupu (**A, Obrázek 14**). Nabíječku zasuňte do zásuvky ve zdi a baterii nabíjejte 12 - 24 hodin. (Delší nabíjení baterii nepoškodí).

Důležité: K nabíjení používejte pouze nabíječku ve výbavě sekačky. Jiná nabíječka může baterii a/nebo sekačku poškodit.

2. Po dobití baterie vytáhněte nabíječku ze zásuvky a nabíječku uklid'te.



Obrázek 14: Vstup pro nabíjení baterie



UPOZORNĚNÍ



V prostoru nabíjení baterie nesmí být žádný zdroj ohně a jisker. Nikdy nepoužívejte rychlodobíječky baterie.

Upomínka údržby

Upomínka údržby (**A**, **Obrázek 15**) včas připomene, kdy je nutné provést důležitou údržbu. Na displeji se objeví šest režimů:

Celkový počet hodin

Na displeji se objeví počet hodin sekačky v provozu. Je to standardně nastavený displej.

Počet hodin daného sečení

Zobrazení tohoto údaje:

Tiskněte tlačítko "Mode" (**B**), dokud se na displeji neobjeví "Trip Hours".

Vynulování:

Stiskněte a 3 vteřiny držte tlačítko "Reset" (**C**).

Hodiny

Zobrazení tohoto údaje:

Tiskněte tlačítko "Mode" (**B**), dokud se na displeji neobjeví "Clock".

Nastavení:

1. Stiskněte a 3 vteřiny držte tlačítko "Mode".
Displej s časem začne blikat.
2. Stiskněte tlačítko "Reset" a nastavte správný čas.
3. Stiskněte tlačítko "Mode". Displej s minutami začne blikat.
4. Stiskněte tlačítko "Reset" a nastavte minuty.
5. Stiskněte a 3 vteřiny držte tlačítko "Mode".

Výměna oleje

Ikona "Change Oil" (**D**) se objeví na displeji každých 5 hodin (celkový počet hodin) provozu. Potom každých 25 hodin provozu. Znamená to, že nastal čas vyměnit olej. Vždy dodržujte pokyny v tomto manuálu.

Vynulování:

1. Tiskněte tlačítko "Mode", dokud se neobjeví na obrazovce "Change Oil". (Ikona bude blikat).
2. Stiskněte a 3 vteřiny držte tlačítko "Reset".

POZNÁMKA: Pokud nedojde k vynulování, ikona "Change Oil" automaticky zmizí po třech hodinách provozu.

Zapalovací svíčka

Ikona "Spark Plug" (**E**) se na displeji objeví každých 50 hodin (celkového počtu hodin) provozu. Znamená to, že nastal čas vyměnit zapalovací svíčku. Vždy dodržujte pokyny v tomto manuálu.

Vynulování:

1. Tiskněte tlačítko "Mode", dokud se na displeji neobjeví "Spark Plug". (Ikona bude blikat).
2. Stiskněte a 3 vteřiny držte tlačítko "Reset".

POZNÁMKA: Pokud nedojde k vynulování, ikona "Spark Plug" automaticky zmizí po třech hodinách provozu.


Vzduchový filtr

Ikona "Air Filter" (**F**) se na displeji objeví každých 50 hodin (celkového počtu hodin) provozu. Znamená to, že nastal čas vyměnit vzduchový filtr. Vždy dodržujte pokyny v tomto manuálu.

Vynulování:



1. Tiskněte tlačítko "Mode", dokud se na displeji neobjeví "Air Filter". (Ikona bude blikat).
2. Stiskněte a 3 vteřiny držte tlačítko "Reset".

POZNÁMKA: Pokud nedojde k vynulování, ikona "Air Filter" automaticky zmizí po třech hodinách provozu.



Obrázek 15: Upomínka údržby

Tabulka údržby

 UPOZORNĚNÍ 
<p>Neprovádějte žádnou údržbu a nic nenastavujte, pokud je motor a nůž v chodu. Motor a nůž ZASTAVTE. Vyndejte startovací konektor. Odpojte kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji mimo svíčku. Motor a všechny součásti jsou HORKÉ. Mohli byste se spálit, a proto nechte všechny součásti vychladnout. Při manipulaci v prostoru s nožem noste ochranné rukavice. Nože jsou velmi ostré a mohou způsobit vážná zranění.</p>

SEKAČKA
Každých 8 hodin nebo denně
Kontrola bezpečnostních systémů
Odstraňte zbytky ze sekačky
Každých 25 hodin nebo ročně
Kontrola celého zařízení a jeho částí
Navštivte každý rok prodejce a nechte si
Namazat sekačku
Kontrola nožů sekačky**
Kontrola času zastavení nože sekačky
Kontrola hnacího řemene
Vyčistěte baterii a kabely

* Co nastane dříve

** Kontrola nožů častěji v oblastech s písčovou půdou nebo vysoce prašným podmínkami

Kontrola emisí

Zařízení a systémy kontroly emisí může opravovat nebo vyměňovat jakákoli opravná nesilničních motorů. Abyste ale získali bezplatný servis kontroly emisí, musí kontrolu provést prodejce, kterého autorizuje výrobce. Viz Záruka emisí.

MOTOR
Prvních 5 hodin
Vyměňte motorový olej
Každých 8 hodin nebo denně
Kontrola hladiny motorového oleje
Každých 25 hodin nebo ročně*
Vyčistěte vzduchový filtr motoru a předčisticí filtr (pokud je ve výbavě) **
Každých 50 hodin nebo ročně*
Vyměňte motorový olej
Vyměňte olejový filtr (pokud je ve výbavě)
Ročně
Vyměňte vzduchový filtr
Vyměňte předčisticí filtr (pokud je ve výbavě)
Navštivte každý rok prodejce a nechte si
Zkontrolujte tlumič a lapač jisker (pokud je ve výbavě)
Vyměňte zapalovací svíčku
Vyměňte palivový filtr (pokud je ve výbavě)
Vyčistěte chladicí systém motoru


* Co nastane dříve

** Čistěte častěji v prašných podmínkách nebo v přítomnosti zbytků ve vzduchu

Výměna motorového oleje

⚠ UPOZORNĚNÍ ⚠
Neprovádějte žádnou údržbu a nic nenastavujte, pokud je motor a nůž v chodu. Motor a nůž ZASTAVTE. Vyndejte startovací konektor. Odpojte kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji mimo svíčku. Motor a všechny součásti jsou HORKÉ. Mohli byste se spálit, a proto nechte všechny součásti vychladnout.

1. Vypusťte úplně palivovou nádrž.
2. Vyndejte měřicí tyčku (A, Obrázek 16). Otočte sekačku na stranu. Nechte olej vytéct z olejové hadičky do nádoby. Použitý olej správně zlikvidujte.
3. Sekačku postavte zpět. Doplněte olej po značku "full" na měřicí tyčce. Briggs & Stratton doporučuje pro sekačku certifikovaný olej SAE30. Olej nepřelívejte.




Obrázek 16: Vypouštění oleje

Údržba a oprava vzduchového filtru

⚠ UPOZORNĚNÍ ⚠
Se strojem nikdy nepracujte bez nainstalovaného čističe vzduchu (pokud je ve výbavě) nebo vzduchového filtru (pokud je ve výbavě).

POZNÁMKA: Filtr nikdy nečistěte tlakovou vodou nebo saponátem. Tlaková voda může poškodit filtr a saponáty filtr rozpustit.

1. Sundejte rychloupínací matku (A, Obrázek 17) a kryt vzduchového filtru (B).
2. Vyjměte předčisticí filtr (C) a filtr (D).
3. Zbytky odstraníte tak, že filtr poklepete na tvrdou podložku. Pokud je filtr příliš znečištěn, použijte nový.
4. Předčisticí filtr omyjte ve vodě se saponátem. Potom ho nechte na vzduchu uschnout. Na tuto část nepoužívejte olej.
5. Nasad'te předčisticí filtr na filtr.
6. Nainstalujte filtr a předčisticí filtr na základnu (E). Filtr musí pevně zapadnout na své místo.
7. Nasad'te kryt filtru a zajistěte pevně rychloupínací matku.



Obrázek 17: Vzduchový filtr a předčisticí filtr

Kontrola bezpečnostního blokování

1. Nastartujte sekačku.
2. Uvolněte ovládání nože. **Motor se musí zastavit během 3 vteřin.**

Pokud se motor nezastaví, **sekačku nepoužívejte.**

Navštivte autorizovaný servis.

Čištění sekačky

⚠ UPOZORNĚNÍ ⚠
Neprovádějte žádnou údržbu a nic nenastavujte, pokud je motor a nůž v chodu. Motor a nůž ZASTAVTE . Vyndejte startovací konektor. Odpojte kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji mimo svíčku. Motor a všechny součásti jsou HORKÉ . Mohli byste se spálit, a proto nechte všechny součásti vychladnout. Při manipulaci v prostoru s nožem noste ochranné rukavice. Nože jsou velmi ostré a mohou způsobit vážná zranění.


1. Špínu a všechny zbytky odstraňte z horní části sekačky.
2. Odstraňte nánosy zbytků z motoru a jeho okolí. Při čištění zkontrolujte všechny součástky. Opatřebované či poškozené části ihned vyměňte.

Otvor pro mytí šasi

⚠ UPOZORNĚNÍ ⚠
<ul style="list-style-type: none">• Nasad'te si vhodnou ochranu očí.• V prostoru nesmí být osoby ani zvířata.• Když je motor v chodu, vždy stůjíte za rukojetí.• Pokud používáte otvor pro mytí, v žádném případě nesečte.• Nikdy nesahejte pod sekačku a ani se do tohoto prostoru nedívejte. Mohlo by dojít k vážným zraněním.



Otvor pro mytí umožňuje čištění spodní části šasi sekačky bez manuálního zásahu.

1. Sundejte koš na trávu a výhozový deflektor.
2. Nastavte výšku stříhu do nejnižší polohy.
3. Sekačka musí stát na pevném a rovném podkladu.
4. Zastavte motor.
5. Připojte koncovku standardní zahradní hadice ke konektoru otvoru pro mytí (**A, Obrázek 18**).
6. Otevřete přívod vody do hadice.
7. Nastartujte motor a nechte ho běžet, dokud zpod šasi sekačky vycházejí zbytky.
8. Zastavte motor.
9. Vypněte přívod vody do zahradní hadice.
10. Odpojte hadici od konektoru otvoru pro mytí.
11. Nastartujte motor a nechte ho 2 - 3 minuty běžet, aby spodní část šasi sekačky mohla uschnout.




Obrázek 18: Otvor pro mytí

Nastavení ovládání pojezdu

 UPOZORNĚNÍ 
<p>Neprovádějte žádnou údržbu a nic nenastavujte, pokud je motor a nůž v chodu. Motor a nůž ZASTAVTE. Vyndejte startovací konektor. Odpojte kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji mimo svíčku. Motor a všechny součásti jsou HORKÉ. Mohli byste se spálit, a proto nechte všechny součásti vychladnout.</p>


Pojezd se zařadí při zatlačení ovládání pojezdu (**A**, **Obrázek 19**) vpřed a vyřadí se při zatlačení zpět.



Obrázek 19: Ovládání pojezdu

Pokud se převod nezařadí nebo nevyřadí:



- Pokud se nezařadí, otočte napínadlo (**A**, **Obrázek 20**) o půl otočky, aby se ochranný kroužek (**B**) dostal mimo napínadlo. Zkontrolujte a pokud je to nutné, proces opakujte.
- Pokud se nevyřadí, otočte napínadlo o půl otočky, aby se ochranný kroužek dostal směrem k napínadlu. Zkontrolujte a pokud je to nutné, proces opakujte.



Obrázek 20: Nastavení kabelu převodu

Pozor: Nesprávné nastavení může vést k předčasnému opotřebením a/nebo poškození součástí na pohonu kola.

Skladování

 UPOZORNĚNÍ 
<p>Neprovádějte žádnou údržbu a nic nenastavujte, pokud je motor a nůž v chodu. Motor a nůž ZASTAVTE. Vyndejte startovací konektor. Odpojte kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji mimo svíčku. Motor a všechny součásti jsou HORKÉ. Mohli byste se spálit, a proto nechte všechny součásti vychladnout. Při manipulaci v prostoru s nožem noste ochranné rukavice. Nože jsou velmi ostré a mohou způsobit vážná zranění.</p>

Příprava sekačky k uskladnění " po sezóně":

1. Odpojte kabelovou přípojku zapalovací svíčky a zajistěte ji mimo zapalovací svíčku.
2. Vypusťte palivovou nádrž a nechte motor běžet, dokud je v karburátoru palivo.

POZNÁMKA: Pokud používáte stabilizátor paliva, není nutné palivovou nádrž vypouštět. Viz část "Palivový systém".

3. Kartáčem nebo tlakovou vodou odstraňte všechny zbytky a špínu. Potom sekačku hadrem otřete.
4. Sklopte sekačku na zadní kola a zkontrolujte spodní část šasi. (Sekačku nesklápějte se zapalovací svíčkou nebo karburátorem). Oškrábejte zatvrdlé nánosy trávy tupým nožem a/nebo drátěným kartáčem.
5. Namažte všechny kovové části tenkou vrstvou oleje. Zabráníte korozi.
6. Sklopte rukojeť. Kabely stočte tak, aby se neuskříply.
7. Sekačku uskladněte na suchém místě, které je chráněno před špatnými vlivy počasí.

Palivový systém

Při skladování paliva více než 30 dnů palivo zvětrá. Zvětralé palivo je příčinou usazenin v palivovém systému nebo v důležitých částech karburátoru. Použijte stabilizátor paliva Briggs & Stratton Fresh Start®, které udrží palivo stále čerstvé. K dispozici je v kapalné formě jako příměs nebo jako koncentrát.

Benzín není nutné z motoru vypouštět, pokud se podle pokynů přidá stabilizátor paliva. Nechte motor běžet 2 minuty, aby se stabilizátor dostal do všech částí. Motor a palivo lze potom skladovat až 24 měsíců.

Pokud nebyl benzín v motoru ošetřen stabilizátorem, musí se vypustit do speciální nádoby. Nechte motor běžet, dokud se nezastaví kvůli nedostatku paliva. Doporučuje se také použít stabilizátor do kanystru, aby benzín nezvětral.

Odhalování a odstraňování závad

ZÁVADA	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Motor nespustuje	1. Palivová nádrž je prázdná.	1. Doplňte palivo.
	2. Není nainstalovaný startovací konektor.	2. Nainstalujte startovací konektor.
	3. Kabel zapalovací svíčky je odpojen.	3. Připojte kabel k zapalovací svíčke.
	4. Kabelový svazek je odpojen.	4. Připojte kabelový svazek.
	5. Vybitá baterie.	5. Nabijte nebo vyměňte baterii.
Motor se zastavuje nebo ztrácí výkon poté, co běží	1. Ovládání nože je uvolněno nebo se nedrží pevně proti ovládání pojezdu.	1. Při provozu by se mělo ovládání nože pevně držet proti ovládání pojezdu .
	2. Palivová nádrž je prázdná.	2. Doplňte palivo.
	3. Předčisticí filtr a/nebo vzduchový čistič špinavý.	3. Vyčistěte nebo vyměňte je.
	4. Zapalovací svíčka je zanesená špatně nasazená.	4. Vyčistěte a upravte zapalovací svíčku.
	5. V palivovém systému je voda, zbytky nebo zvětralé palivo.	5. Vypusťte a vyčistěte palivový systém.
Nadměrné vibrace	1. Poškozený, ohnutý nebo nevyrovnaný nůž.	1. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
	2. Uvolněné součástky na noži.	2. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
	3. Uvolněná a chybějící mamutka (pokud je ve výbavě).	3. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
	4. Roztřepený řemen nebo řemen se žmolky.	4. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
Sekačka se nepohybuje/ztráta trakce	1. Nahromaděné zbytky v okolí pohonu.	1. Odstraňte zbytky.
	2. Je nutné seřídít kabel převodu.	2. Nastavte kabel převodu.
	3. Vyměňte hnací řemen.	3. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
	4. Poškozená převodovka.	4. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
Špatný střih	1. Výška střihu příliš vysoká nebo nízká.	1. Nastavte výšku střihu.
	2. Rychlost vpřed příliš velká.	2. Nastavte na nižší rychlost.
	3. Tupý nebo poškozený nůž	3. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
Špatný výhoz trávy	1. Rychlost vpřed příliš velká.	1. Nastavte na nižší rychlost.
	2. Tráva je mokrá.	2. Sekejte pouze suchou travu.
	3. Nadměrně opotřebovaný nebo poškozený nůž.	3. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
	4. Nahromaděné travní odřezky a zbytky pod šasi.	4. Vyčistěte šasi.
	5. Nesprávný nůž.	5. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
	6. Nesprávně nainstalovaný nůž.	6. Kontaktujte autorizovaného prodejce.
Teče olej	1. Volná měřicí tyčka.	1. Utáhněte měřicí tyčku/uzávěr víčka.
	2. Vypouštěcí zátka uvolněná.	2. Zkontrolujte a utáhněte vypouštěcí zátka.
	3. Hladina oleje vysoká.	3. Upusťte přebytečný olej.
	4. Poškozené těsnění oleje.	4. Kontaktujte autorizovaného prodejce.

ZÁRUKY MAJITELE BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, L.L.C.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Briggs & Stratton Power Products, L.L.C. zdarma opraví a/nebo vymění všechny součástky v záruce, které mají závadu na materiálu nebo provedení nebo na obojím. Společnost Briggs & Stratton zdarma opraví a/nebo vymění všechny součástky motoru Briggs & Stratton (pokud je ve vybavení), které mají závadu na materiálu nebo provedení nebo na obojím. Náklady na dopravu výrobků k záruční opravě nebo výměně ponese kupující. Tato záruka je platná po dobu záruky a podléhá podmínkám uvedeným zde dole. Autorizovaný záruční servis najdete na www.briggsandstratton.com nebo www.snapper.com.

Žádná další výslovná záruka neexistuje. Mlčky předpokládané záruky včetně záruky na obchodovatelnost a způsobilost ke konkrétnímu účelu jsou platné jeden rok ode dne nákupu nebo v rozsahu daném zákonem. Odpovědnost za vedlejší odškodnění a odškodnění za následné škody jsou vyloučeny do té míry, kterou povoluje zákon.

Některé státy nebo země neumožňují omezení délky mlčky předpokládané záruky a nějaké státy a země neumožňují výjimky nebo omezení vedlejších odškodnění nebo odškodnění za následné škody, tudíž výše uvedené omezení a výjimky nejsou platné. Tato záruka Vám poskytuje specifické legální nároky a další nároky, které se liší stát od státu nebo země od země.

ZÁRUČNÍ DOBA:

Položka	Uživatelské užití	Komerční užití
Zařízení	2 roky	90 dnů
Motor*	2 roky	90 dnů
Baterie	1 rok	1 rok

Záruční doba začíná dnem nákupu a trvá po dobu záruky, které je uvedena zde výše. "Uživatelské užití" znamená používání stroje v domácnosti malospotřebitele. "Komerčním užitím" se rozumí všechna ostatní užití včetně používání pro komerční účely za účelem vytváření příjmu nebo za účelem pronájmu. Jakmile je výrobek používán komerčně, platí pro něj záruky pro komerční užití.

O ZÁRUCE

Záruční opravy provádíme s ochotou a omlouváme se za nepřijemnosti způsobené poruchou. Záruční oprava se provádí pouze v servisním středisku, které je autorizované společností Briggs & Stratton nebo BSPPG, LLC.

Většina záručních oprav se běžně vyřizuje, ale někdy není žádost o záruční opravu oprávněná. Tato záruka kryje závady na materiálu nebo provedení. Nekryje škody způsobené nesprávným nebo hrubým používáním, nesprávnou údržbou nebo opravou, běžným opotřebením nebo zvětralým nebo neschváleným palivem.

Nesprávné nebo hrubé zacházení - Správné používání a účel tohoto stroje je popsán v Návodu k obsluze. Záruka ztratí svou platnost, pokud se bude stroj používat způsobem, který není popsán v Návodu k obsluze nebo poté, co byl stroj poškozen. Záruka nebude platná, pokud bylo ze stroje odstraněno sériové číslo nebo byl stroj jakýmkoli způsobem upraven nebo pokud výrobek vykazuje evidentní známky nárazu nebo úderu nebo známky koroze způsobené vlhkostí nebo chemikáliemi.

Nesprávná údržba nebo oprava - Tento stroj se musí udržovat podle pokynů a harmonogramu, který je uveden v Návodu k obsluze. Všechny servisní zásahy a opravy se musí provádět pomocí originálních náhradních dílů společnosti Briggs & Stratton. Škody způsobené nedostatečnou údržbou nebo používáním neoriginálních náhradních dílů záruka nekryje.

Běžné opotřebením - Stejně jako všechny mechanické stroje tak i Váš stroj podléhá i při správné údržbě opotřebením. Tato záruka nekryje opravy dílů nebo zařízení, které se opotřebují běžným provozem. Díly jako filtry, řemeny, nože a brzdové destičky (brzdové destičky u motoru jsou v záruce) nejsou kryty zárukou kvůli vlastnostem uvedeným výše, pokud není příčina způsobena závadou na materiálu nebo provedení.

Zvětralé palivo - Tento stroj si vyžaduje čerstvé palivo, které bude vyhovovat podmínkám uvedeným v Návodu k obsluze. Na škody způsobené použitím zvětralého paliva (teče karburátor, ucpané palivové hadice, ulepené ventily, atd.) se záruka nevztahuje.

* Platí pouze pro motory Briggs & Stratton. Záruku na motory, které nejsou od společnosti v Briggs & Stratton, poskytuje výrobce motoru.

Záruky


Informace ke svahu

INFORMACE KE SVAHU

VYROVNEJTE TUTO POMŮCKU VERTIKÁLNĚ SE STROMEM, ROHEM BUDOVOVY, SLOUPEM ELEKTRICKÉHO VEDENÍ NEBO PLOTEM.

SLOPE GUIDE

SIGHT AND HOLD THIS GUIDE LEVEL WITH A VERTICAL TREE, A CORNER OF A STRUCTURE, A POWER LINE POLE, OR A FENCE.



15 degrees	15 stupňů	Přeložte podle tečkované čáry	Operate a walk-behind mower across the face of slopes, never up or down slopes.	Ručně vedenou sekačku sečte vždy napříč svahem, nikdy nahoru a dolů svahem.	Operate a walk-behind mower across the face of slopes, never up or down slopes.	Traktorem sečte vždy nahoru a dolů svahem, nikdy napříč svahem.
------------	-----------	-------------------------------	---	---	---	---

Zjištění bezpečnosti sečení na svahu riderem: (1) vyřaďte nůž/e, (2) zařaďte zpátečku a (3) couvejte rovně do svahu. Pokud vycouváte, můžete bezpečně svah posekat. Pokud se ale necítíte bezpečně nebo pokud si nejste zcela jisti, použijte tuto pomůcku a nesečte svah, který má sklon větší než 15 stupňů. Pokud sečete s ručně vedenou sekačkou nebo s příslušenstvím vzadu, nesečte na svahu, který má sklon větší než 10 stupňů.

Svah se sklonem 15 stupňů je svah, který se zvyšuje asi o 76,2 cm na 3 metry.
Svah se sklonem 10 stupňů je svah, který se zvyšuje asi o 51,9 cm na 3 metry.



Buďte opatrní při náhlém zatačení nebo manévrování. Dodržujte pokyny v tomto návodu ohledně bezpečnosti sečení na svahu. Riderem sečte svah nahoru a dolů, nikdy napříč svahem. S ručně vedenou sekačkou sečte napříč svahem, nikdy nahoru a dolů. Zvláštní opatrnost věnujte sečení u svahů nebo na nich nebo v blízkosti překážek.



Specifikace		Běžné díly k servisu	Číslo dílu
Sekačka		Sekačka	
Velikost šasi (cm)	55,8	Nůž sekačky	7103288
Výška stříhu (cm)	3,2 - 10,2	Hnací řemen	7103364
Převodovka	S nastavitelnou rychlostí/převod	Motor	
Pojezd (mph)	0 - 4,2	Vzduchový filtr	795066, 5419
Utahovací moment nože (N-m)	54,2	Předčisticí filtr vzduchového filtru	796254
Motor		Zapalovací svíčka	692051
Výkon motoru (N-m)	12	Palivový filtr	298090, 5018
Objem motoru (cc)	190	Příměs paliva	5041, 5058
Kapacita palivové nádrže (l)	1,2		
Kapacita nádrže na olej (l)	0,5 - 0,6		
Vůle v zapalovací svíčke (mm)	0,51		
Utahovací moment zapalovací svíčky (N-m)	20,34		

Informace o jmenovitém výkonu motoru: Skutečná koňská síla zařízení je v souladu se SAE (Společnost automobilových inženýrů), kodexem J1940 (Malá motorová zařízení a postupy kategorizace kroutivé síly). Výkon se hodnotil a korigoval podle SAE J1995 (Revize 2002-05). Hodnoty kroutivé síly jsou odvozeny od 3060 RPM (ot./min.), hodnoty koňské síly jsou odvozeny od 3600 RPM (ot./min.). Skutečný celkový výkon motoru bude nižší a bude mimo jiné ovlivněn okolními provozními podmínkami a odlišnostmi jednotlivých strojů. Jelikož se benzínový motor instaluje do široké škály výrobků a je provozován v nejrůznějším životním prostředí, které ovlivňuje provoz motoru, v daném motorovém zařízení se nevyvine vždy jmenovitý celkový výkon (skutečný výkon „na místě“ nebo takzvaný „netto výkon“). Tento rozdíl se přičítá různým faktorům, ke kterým se řadí nejen příslušenství (vzduchový filtr, výfuk, nabíjení, chlazení, karburátor, palivové čerpadlo, atd.), ale také aplikační omezení, okolní provozní teplota (teplota, vlhkost, nadmožská výška), a v neposlední řadě i odlišnosti jednotlivých motorů. Díky výrobním a kapacitním omezením může společnost Briggs & Stratton nahradit motor vyššího jmenovitého výkonu za sériový motor.